

Die Rückwand des Schrankes (Teil 1) exakt wie auf der Skizze angezeigt platziert.

Die höhere Kante der abgeschrägten Seitenwände muss sich stets in Richtung Rückwand (1) befinden. Dabei zeigt der Pfalz der Seitenwände in Richtung Innenseite des Schrankes.

Die Rückwand ist wie im Detail zu platzieren.

2

1

SCHRITT 1

Setzen Sie die erste Seitenwand (2) an die Rückwand (1) an und ziehen die Schrauben locker an.

Dieses Loch sollte sich an der Vorderseite befinden und das Deckelscharnier wird an diesem Loch befestigt.

4

B

SCHRITT 3

Im nächsten Schritt stellen Sie die zusammengeschraubten Teile auf den Boden (4) des Schrankes und drehen die Schrauben locker ein.

6

C

7

SCHRITT 5

Befestigen Sie nun den Führungsring (7) an der Schranktür (6). Als nächstes heben Sie das lose Dach (5) leicht an, um die Tür in die dafür vorgesehenen Löcher einzusetzen. Nun können Sie alle Schrauben festziehen.

3

SCHRITT 2

Platzieren Sie nun die zweite Seitenwand (3) auf der gegenüberliegenden Seite und ziehen die Schrauben ebenfalls locker an.

5

4

SCHRITT 4

Legen Sie nun das Dach (5) auf die Konstruktion und verschrauben dieses locker mit der Rückwand (1). Die Schrauben dabei nicht komplett festziehen, da das Dach im folgenden Schritt nochmal ausgerichtet wird.

5

6

4

Sie haben den letzten Schritt geschafft und stehen jetzt vor Ihrem "Selfmade" Aufputzschrank.